

東芝産業機器システム株式会社

〔営業窓口〕 ― お問い合わせは下記までお願いします ―

本 社	〒102-0083	東京都千代田区麹町5-7-2（麹町31MTビル）	電話 03-5275-2133
関 東 支 社	〒102-0083	東京都千代田区麹町5-7-2（麹町31MTビル）	電話 03-5275-2132
西 東 京 支 店	〒190-0012	東京都立川市曙町2-35-2（A-ONEビル10F）	電話 042-526-3811
神 奈 川 支 店	〒231-0032	横浜市中区不老町1-1-5（横浜東芝ビル3F）	電話 045-651-5161
県 央 支 店	〒243-0014	厚木市旭町1-10-6（シャンロック石井ビル5F）	電話 046-227-1910
北 海 道 支 店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西1丁目（東芝札幌ビル2F）	電話 011-214-2567
東 北 支 社	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-4-5（ノースピア3F）	電話 022-296-2270
福 島 支 店	〒963-8034	郡山市島2-44-35（吉田ビル）	電話 024-938-2662
岩 手 支 店	〒020-0862	盛岡市東仙北1-3-4	電話 019-636-3666
秋 田 支 店	〒010-0951	秋田市山王3-1-47	電話 018-862-3421
関 信 越 支 社	〒371-0814	前橋市宮地町6-5	電話 027-265-6000
埼 玉 支 店	〒330-0031	さいたま市北区吉野町1-386-3	電話 048-667-9881
栃 木 支 店	〒321-0925	宇都宮市東築瀬1-26-14	電話 028-634-0261
新 潟 支 店	〒950-0087	新潟市東大通り1-4-2（三井物産ビル9F）	電話 025-241-1418
信 州 支 店	〒390-0815	松本市深志1-2-11（昭和ビル5F）	電話 0263-35-5021
中 部 支 社	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20（第二ワカサビル）	電話 052-551-1835
三 重 支 店	〒510-8101	三重県三重郡朝日町縄生2121（東芝エンジニアリングスクール3F）	電話 0593-77-4318
静 岡 支 店	〒410-0056	沼津市高島町6-3（アゼルビル6F）	電話 055-922-8926
浜 松 支 店	〒430-0928	浜松市板屋町108（UNビル3F）	電話 053-458-1048
北 陸 支 店	〒930-0004	富山市桜橋通り2-25（第一生命ビル8F）	電話 076-432-7121
福 井 支 店	〒918-8231	福井市間屋町2-46	電話 0776-24-3330
関 西 支 社	〒541-0059	大阪市中央区博労町4-2-15（ヨドコウ第2ビル10F）	電話 06-4704-1602
京 都 支 店	〒615-0022	京都市右京区西院平町25（東芝京都ビル7F）	電話 075-316-2248
姫 路 支 店	〒670-0964	姫路市豊沢町140（新姫路ビル5F）	電話 0792-26-0222
中 四 国 支 社	〒732-0052	広島市東区光町1-12-20（もみじ広島光町ビル5F）	電話 082-263-0325
岡 山 支 店	〒700-0904	岡山市柳町1-5-5（平田興産ビル2F）	電話 086-231-1048
四 国 支 店	〒760-0065	高松市朝日町2-2-29（東芝高松ビルB棟2F）	電話 087-811-5883
九 州 支 社	〒810-0013	福岡市中央区大宮1-3-10（第3日吉ビル3F）	電話 092-525-8113

〔サービス窓口〕 ― 安心してお使いいただくためのサービスネットワーク ―

関東・関信越サービス担当	〒102-0083	東京都千代田区麹町5-7-2（麹町31MTビル）	電話 03-5275-2018
北海道サービス担当	〒060-0003	札幌市中央区北三条西1丁目（東芝札幌ビル2F）	電話 011-214-2567
東北サービス担当	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-4-5（ノースピア3F）	電話 022-292-2422
中部サービス担当	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20（第二ワカサビル）	電話 052-551-1837
関西サービス担当	〒541-0059	大阪市中央区博労町4-2-15（ヨドコウ第2ビル10F）	電話 06-4704-1663
中四国サービス担当	〒732-0052	広島市東区光町1-12-20（もみじ広島光町ビル5F）	電話 082-263-0361
九州サービス担当	〒810-0013	福岡市中央区大宮1-3-10（第3日吉ビル3F）	電話 092-525-8104

― TEL・FAXによる技術相談窓口 ―

～ インバータQ&Aダイアル ～

<機械との組合せ・インバータや本製品の使い方についてお問い合わせ下さい>

TEL ☎ 0120-76-0016 携帯電話・PHSからおかけの場合は、0593-76-2832をご利用ください。

FAX ☎ 0120-76-0028

受付 9:00～12:00、13:15～16:45 月曜～金曜（土曜・日曜・祝日は除きます）

― インターネットによる技術情報サービス ―

ホームページ <http://www.inverter.co.jp>

〔製造元〕

東芝シュネデール・インバータ株式会社

〒510-8521 三重県三重郡朝日町縄生2121（株式会社東芝 三重工場内）

インバータおよび本製品をお使いになるお客様へ

お求めのインバータおよび本製品は、一般産業用の三相誘導電動機の変速用途にご使用いただけます。

インバータおよび本製品ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 安全上のご注意

- ▼インバータおよび本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害をおよぼす恐れがある装置（原子力制御用、航空宇宙用、交通機器用、生命維持や手術用、各種安全装置用など）にインバータおよび本製品を使用することはできません。インバータおよび本製品を特殊用途にご使用の場合には、事前に販売担当まで相談ください。
- ▼本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、重要な設備への適用に際しては、例えば、インバータおよび本製品の故障信号出力の不動作が発生しても重大事故や重大損失にいたらないよう、設備側に安全装置を設置してください。
- ▼三相誘導電動機以外の負荷には使用しないでください。
- ▼本製品をご使用の前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ▼インバータおよび本製品に起因する事故があっても、装置・接続機器の異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

取扱店

― 東芝産業機器製品情報 ―

ホームページ <http://www.toshiba-tips.co.jp>

2005-6 ●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご採用の節には各製品の詳細仕様、制約事項等についてご確認ください。●このカタログは2005年6月発行です。

(AB)

TOSHIBA



VF-A7

新世代高性能インバータ TOSVERT™

ノイズフィルタ内蔵 200V 0.4～7.5kW/400V 0.75～15kW

新型センサレスベクトル制御で高精度、高トルク

フレキシビリティ・システム拡張性

おまかせ機能で簡単設定

三相200Vクラス 0.4～90kW

三相400Vクラス 0.75～280kW